F - PROJECTEUR A LED PAR36

LP-36LED

MANUEL D'UTILISATION

Lire attentivement ce mode d'emploi avant la première mise en service. Il contient des consignes de sécurité et de maintenance importantes

Introduction

Ce projecteur professionnel PAR36 IBIZA Light fait partie d'une large gamme de projecteurs intelligents contrôlés par DMX. Il est compact et léger et très facile à utiliser. Il convient parfaitement la location et à l'installation fixe. L'appareil peut fonctionner en totale autonomie ou commandé par DMX

Consignes de sécurité

- Conserver le manuel pour référence ultérieure.
- Uniquement pour utilisation à l'intérieur.
- Tenir à l'abri de l'humidité et de la poussière.
- Si la prise et/ou le fil et/ou l'entrée du câble de l'équipement est endommagé, il doit être réparé par un professionnel.
- Toujours débrancher la prise murale en cas d'orage ainsi que lorsque l'équipement n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Ne jamais retirez la prise en tirant sur le fil.
- Installer l'équipement de façon à permettre un refroidissement suffisant.
- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité de sources de chaleur et/ou en plein soleil.
- Assurez-vous qu'aucun objet ou liquide ne puisse pénétrer dans l'appareil.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de produits d'entretien.
- A l'exception de ceux mentionnés dans le manuel, l'appareil ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.
- Si l'appareil est défectueux, il doit être réparé par un technicien qualifié.
- Tenir hors de la portée des enfants.

©Lotronic – 2009

Installation

Vérifiez que votre tension secteur correspond à la tension de fonctionnement du projecteur. Le stroboscope doit être alimenté en 90-260V et 50/60Hz.
Il y a 2 façons de commander le stroboscope à LED : fonctionnement automatique ou fonctionnement commandé par DMX. L'ordre dans lequel les appareils sont connectés en DMX n'a aucune influence sur l'adresse. La commande identifiera toujours l'appareil par son adresse DMX.

Câblage XLR



Configuration de la fiche XLR

Broche 1 = Masse
Broche 2 = Signal (-)
Broche 3 = Signal (+)

Mode automatique

Tous les commutateurs DIP ci-dessous sont réglés sur un fonctionnement automatique (sans commande DMX).





©Lotronic - 2009

Valeurs et fonctions DMX

CANAL	VALEUR	FONCTION	
1	0 1-127 128 129-255	Pas de fonction Strobo lent à rapide Pas de fonction Variateur RVB 0-100%	
2	0 1-255	Pas de fonction Rouge 0-100%	
3	0 1-255	Pas de fonction Vert 0-100%	
4	0 1-255	Pas de fonction Bleu 0-100%	

Adresse DMX et fonction

DIP10 sur OFF	DIP8 & 9 sur ON	Mode Audio	DIP1-4 Couleur
	DIP7 sur ON	Fonctionnement lent	DIP1-4 Vitesse
	DIP6 sur ON	Fonctionnement rapide	DIP1-4 Vitesse
	DIP5 sur ON	Stroboscope	DIP1-4 Vitesse
DIP sur ON	Mode DMX512 & Maître		
	DIP1-9 : Sélection de l'adresse DMX		

Caractéristiques techniques

- Modes de fonctionnement: DMX512, Maître/Esclave, Automatique, Activé par le son
- Fonctions: Changeur de couleurs (rapide ou lent), stroboscope & variateur
- Lampe: 60 LED haute luminosité de 10mm
- Angle des LED: 25 degrés
- Durée de vie des lampes: 80-100.000 heures de fonctionnement
- Couleurs:16,7 millions de couleurs
- Consommation:10W
- Dimensions:150×150×210mm
- Alimentation: 90V-250Vac/50-60Hz

NOTE IMPORTANTE : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de les recycler.

©Lotronic – 2009

D - LED STRAHLER PAR36

LP-36LED

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig die Anleitung durchlesen. Sie enthält wichtige Sicherheits- und Wartungshinweise.

Einleitung

Dieser professionelle PAR36 Strahler IBIZA Light gehört zu einer großen Reihe von intelligenten PAR Strahlern, die über DMX gesteuert werden. Er ist leicht, kompakt und einfach zu bedienen. Er eignet sich sehr gut zum Verleih oder zu festen Installationen. Das Gerät kann selbsttätig oder DMX gesteuert arbeiten.

Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie die Anleitung für spätere Einsichtnahme auf .
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf, um das Gerät jederzeit sicher transportieren zu können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien und nicht in feuchten Räumen.
- Wenn der Stecker und/oder das Kabel und/oder der Kabeleinlass des Geräts beschädigt ist, muss es von einem Fachmann repariert werden.
- Ziehen Sie bei Gewitter, oder wenn das Gerät eine Zeit lang nicht benutzt wird, stets den Stecker aus der Steckdose.
- Immer am Stecker anfassen, niemals am Kabel ziehen
- Vor Hitze und/oder direktem Sonnenlicht schützen.
- Es dürfen keine kleinen Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät dringen.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger.
- Außer den in der Anleitung genannten Teile enthält das Gerät keine Komponenten, die vom Benutzer repariert oder ersetzt werden können.
- Falls das Gerät defekt ist, muss es von einer anerkannten Reparaturwerkstatt repariert werden.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

©Lotronic - 2009

Installation

Prüfen Sie, ob Ihre Netzspannung der Versorgungsspannung des Strahlers entspricht. Das Gerät benötigt 90-260V und 50/60Hz.
Das Gerät kann auf zweierlei Art arbeiten : Automatisch oder DMX gesteuert. Die Reihenfolge, in der die Geräte angeschlossen sind, haben keine Bedeutung. Der Controller erkennt die Geräte nur an ihrer DMX Adresse.

XLR Anschluss
Belegung der XLR Armatur



Stift 1 = Masse
Stift 2 = Signal (-)
Stift 3 = Signal (+)

Automatikbetrieb

Alle DIP Regler sind auf Automatikbetrieb eingestellt (ohne DMX Controller).



Werte und DMX Funktionen

KANAL	WERT	FUNKTION	
1	0 1-127 128 129-255	Keine Funktion Stroboskop langsam bis schnell Keine Funktion Dimmer RVB 0-100%	
2	0 1-255	Keine Funktion Rot 0-100%	
3	0 1-255	Keine Funktion Grün 0-100%	
4	0 1-255	Keine Funktion Blau 0-100%	

DMX Adresse und Funktion

DIP10 auf OFF	DIP8 & 9 auf ON	Audio Betrieb	DIP1-4 Farbe
	DIP7 sur ON	Langsam	DIP1-4 Geschw.
	DIP6 sur ON	Schnell	DIP1-4 Geschw.
	DIP5 sur ON	Stroboskop	DIP1-4 Geschw.
DIP auf ON	DMX512 & Master Betrieb		
	DIP1-9 : Einstellung der DMX Adresse		

Technische Daten

- Betriebsarten: DMX512, Master/Slave, Automatik, Geräuschaktiviert
- Funktionen: Farbwechsler (langsam oder schnell), Stroboskop & Dimmer
- Leuchtmittel: 60 helle, 10mm große LEDs
- LED Winkel: 25 Grad
- Betriebsdauer: 80-100.000 Betriebsstunden
- Farben:16,7 Millionen Farben
- Verbrauch:10W
- Abmessungen: 150×150×210mm
- Versorgung: 90V-250V AC/50-60Hz

WICHTIGER HINWEIS: Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen in speziellen Betrieben recycelt werden. Bringen Sie sie zu einer speziellen Entsorgungsstelle für Elektrokleingeräte (Wertstoffhof)!

©Lotronic – 2009

©Lotronic - 2009